

SICHERHEITSWARNUNG

Lieber Dutch ID -Fahrer,

bei Optima Cycles (Dutch ID) steht die Sicherheit an erster Stelle. Wenn wir etwas feststellen, das diese Sicherheit möglicherweise einschränken könnte, werden wir vorsorglich tätig und warnen vor den Risiken. In dieser Mitteilung informieren wir Sie daher über ein mögliches Problem, das auftreten kann, wenn bei der Montage die Schrauben der Sattelstützenklemme viel zu fest angezogen werden. Bitte lesen Sie diese Mitteilung aufmerksam durch, damit Sie sich des Problems und der nächsten Schritte bewusst sind.

Bei der Montage oder Einstellung des Sattels am Dutch ID werden zwei Schrauben angezogen, um den Sattel zu sichern. Wenn eine Schraube zu locker ist, kann sich der Sattel in den Schienen verschieben. Wenn eine Schraube deutlich fester als vorgeschrieben angezogen wird, besteht die Gefahr einer Überlastung. Eine dauerhafte Überlastung kann dazu führen, dass die Schraube beim Radfahren bricht. Wenn eine Schraube bricht, kann sich der Sattel im schlimmsten Fall sogar von der Sattelstütze lösen. Das wollen wir natürlich in jedem Fall vermeiden. Technisch gesehen gilt ein Anzugsdrehmoment von 10Nm, das auch auf der Sattelstütze angegeben ist.

Diese Warnung betrifft Dutch ID, die mit der unten abgebildeten Sattelstütze Satori Harmony ausgestattet sind.



Wir betonen, dass die Sattelstütze und die Schrauben selbst sicher sind und alle Anforderungen erfüllen. Dies ist nur eine Ausnahmesituation, in der die Schrauben viel härter als erlaubt angezogen werden. Das beweisen auch viele Tests, in denen wir über lange Zeiträume auf Bruch geprüft haben. Nur wenn die Schrauben stark überlastet waren, konnten wir einen Bruch simulieren, nie wenn die Schrauben richtig angezogen waren.

Was können Sie tun?

Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben niemals locker sind, so dass der Sattel gleiten kann, und schon gar nicht fester als erlaubt. Stellen Sie die Schrauben nur mit dem richtigen Werkzeug (Drehmomentschlüssel) mit dem richtigen Drehmoment ein. Wenn Sie selbst keinen Drehmomentschlüssel haben und feststellen, dass der Sattel eingestellt werden muss, lassen Sie diese Schrauben von Ihrem Dutch ID Service Point einstellen. Solange Sie sicher sind, dass die Schrauben richtig angezogen sind, brauchen Sie nichts zu tun.

Haben Sie nach dieser Nachricht noch Fragen? Bitte wenden Sie sich an Ihren Dutch ID Service Point.

Eine Filiale in Ihrer Nähe können Sie über diesen [link](#) finden.

Mit freundlichen Grüßen,

Das Dutch ID Team